

Nom de procédure :	INSTALLATION DE L'APPLICATION
Logiciel impliqué :	IDE ARDUINO
Description :	DEC portable - TGE
Créé par :	Cyrille Didier Ewonjo
Date de création :	2026-07-16
Révisé par :	
Date de révision :	

Installation du logiciel IDE ARDUINO

Technologie du génie électrique : électronique programmable

Suis chacune des étapes numérotées et tu pourras installer toi-même le logiciel.

Téléchargement du logiciel

1. Utilise le lien ci-dessous pour procéder au téléchargement du logiciel.

Lien : [Version 2.3.2 · Arduino/Arduino-IDE · GitHub](#)

▼ Actifs 14


 arduino-ide_2.3.2_Linux_64bit.AppImage	181 Mo	20 février 2024
 arduino-ide_2.3.2_Linux_64bit.zip	181 Mo	20 février 2024
 arduino-ide_2.3.2_macOS_64bit.dmg	185 Mo	20 février 2024
 arduino-ide_2.3.2_macOS_64bit.zip	181 Mo	20 février 2024
 arduino-ide_2.3.2_macOS_arm64.dmg	176 Mo	20 février 2024
 arduino-ide_2.3.2_macOS_arm64.zip	171 Mo	20 février 2024
 arduino-ide_2.3.2_Windows_64bit.exe	143 Mo	20 février 2024
 arduino-ide_2.3.2_Windows_64bit.msi	152 Mo	20 février 2024
 arduino-ide_2.3.2_Windows_64bit.zip	185 Mo	20 février 2024
 stable-linux.yml	396 octets	20 février 2024
 stable-mac.yml	853 octets	20 février 2024

Important : Sélectionne le fichier .exe


Installation du logiciel

Tu dois retrouver le logiciel dans tes téléchargements et procéder à son extraction.


1. Dans la barre d'outils, ouvrir l'*Explorateur de fichiers*,




2. Cliquer sur le dossier *Téléchargements*



3. Double-cliquer sur *Arduino-ide_2.3.2_Windows_64bit*




4. Cliquer J'accepte




5. Choisir l'option *Juste pour moi (install)*

6. Cliquer *Suivant*



7. Cliquer *Installer*



8. Assure-toi que la case *Lancer Arduino IDE* soit cochée

9. Cliquer sur *Fermer*



10. Cliquez *SKIP VERSION*;

